

## Tilslutningsvejledning: NT-boks Telsey



### Tilslutning af NT-Boks

Forbind NT-boksens **IN-port** til PDS vægstikket i boligen vha. et almindeligt RJ-45 Netværkskabel. **IN** skal være tilsluttet, for at boksen får signal.

Sæt strøm til NT-boksen ved at forbinde til et strømuttag i boligen.

### Tilslutning af Computer

For at tilslutte en computer til internettet, gøres dette via NT-boksens **OUT1** eller **OUT2-port** vha. et almindeligt RJ-45 netværkskabel.

### Tilslutning af Router

For at tilslutte en router, skal du kable fra NT-boksens **OUT1** eller **OUT2-port** til routerens **"WAN/INTERNET/TO MODEM" port**.

Bemærk! Der må ikke kables fra NT-boksen til routerens LAN-porte.

### Tilslutning af Telefon

Tilslut din telefon til NT-boksens **PHONE1-port** vha. et RJ-11 telefonkabel. Ønsker du at oprette et ekstra telefonnummer i NT-boksens **PHONE2-port**, kontakt da kundeservice.

### Tilslutning af Dørtelefon

Har du et telefonnummer hos Dansk Kabel TV, vil din dørtelefon fungere via din telefon, som skal sidde i NT-boksens **PHONE1-port**. Ønsker du en separat dørtelefon, skal du sætte en anden telefon til **PHONE2**. Din telefonlinje skal splittes til dette – kontakt venligst kundeservice.

Har du ikke et telefonnummer hos Dansk Kabel TV, skal du sætte din dørtelefon i NT-boksens **PHONE1-port**. Såfremt din dørtelefon ikke virker, skal du kontakte kundeservice.

