

DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > Netgear > Netgear - Ændring af kanal

Netgear - Ændring af kanal

Jacob - 2018-06-01 - Netgear

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

[Vejledning kan findes her](#)

Ændring af kanal

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Tryk på "Wireless"
3. I feltet "Channel" ændre du kanalen til den ønskede kanal.
Hvis kanalen ønskes ændret for 5GHz netværket, kan dette gøres ved at scrolle ned og følge samme fremgangsmåde.
4. tryk på "Apply"

NETGEAR genie

R6250

BASIC ADVANCED

Home Internet Wireless Attached Devices Parental Controls ReadySHARE Guest Network

Wireless Setup

Apply Cancel

Region Selection
Region: Europe

Wireless Network (2.4GHz b/g/n)
☒ Enable SSID Broadcast
Name (SSID): NETGEAR53
Channel: Auto
Mode: Up to 145 Mbps

Security Options
☐ None
☐ WPA-PSK [TKIP]
☒ WPA2-PSK [AES]
☐ WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
☐ WPAWPA2 Enterprise

Password (Network Key): manicnes376 (8-63 characters or 64 hex digits)

Logout

Firmware Version
V1.0.3.12_10.1.8

Auto

Relateret indhold

- [Netgear - Log ind i router](#)
- [Netgear - Ændring af netværksnavn/SSID](#)
- [Netgear - Ændring af funktion\(bridge-/routermode\)](#)