# Dansk Kabel TV

### Opsætning

Trådløs/WiFi Windows Phone

Dansk Kabel TV A/S www.danskkabeltv.dk 1

2

3

# Dansk Kabel TV





Tryk på "Wi-Fi".



$\oslash$	$\odot$	Alarmer
		Angry Birds Roost
	*	App Highlights
		Beskeder
	$\square$	Dansk Kabel TV Mail
	6	Data Sense
	0	Fotos
(	?	Hjælp + tips
	**	Indstillingor

#### system applika

ringetoner + lyde <sub>Nokia Tune</sub>

tema <sup>koboltblå</sup>

mail + konti konfigurer mail, kontakter, Facebook og andet

internetdeling <sup>slået fra</sup>

låseskærm timeout for skærm: 1 minu

Wi-Fi slået til 4

5

6

## Dansk Kabel TV

Find dit netværks SSID i listen, og tryk på det.

SSID finder du på din router.

Sørg for WiFi-netværk er "Til".

Find netværksnøglen/WPA-Key'en, til dit trådløse netværk, og indtast denne.

Netværksnøglen/WPA-Key'en finder du på din router.

Når netværksnøglen/WPA-Key'en er indtastet korrekt, tryk på "Udført".

OBS. på store & små bogstaver.

indstillinger Wi-Fi					
wi-Fi Til	-netværk				
17.	NETGEAR84 sikker				
ſ.	DKTV-GUEST				
	tdk-net <sup>sikker</sup>				
(c.	TDC <sup>åben</sup>				
(k	HomeBox-8262				
LOG PÅ					
Opretter forbindelse til det sikre Wi-Fi-netværk NETGEAR84.					
Adgangskode					

Vis adgangskode w u 0 q e t у р d f h j k а s g æ  $\mathbf{\uparrow}$ b  $\langle \mathbf{x} \rangle$ х С v m mellemrum &123 DAN

Opretter forbindelse til det sikre Wi-Fi-netværk NETGEAR84.						
Adgangskode						
•••••						
udført	annuller					

7

## Dansk Kabel TV

Når der står "Tilsluttet" ud for det valgte netværksnavn/SSID, er du forbundet trådløst.

W	/i-Fi	
wi-Fi Til	-netværk	
ll.	NETGEAR84	
ll.	DKTV-GUEST	
(c.	tdk-net	
(c.	TDC <sup>åben</sup>	
	HomeBox-8262	
(c.	HomeBox-97F1	

Din trådløse forbindelse er nu sat op. Test evt. din opsætning ved at tilgå en hjemmeside.



## Tak fordi du brugte vores guide

Dansk Kabel TV A/S www.danskkabeltv.dk