

DKTV Kundecenter

Knowledgebase > Router / Netværksboks > Router > Jensen > Jensen - Ændring af kanal

Jensen - Ændring af kanal

#Marketing - 2018-06-01 - Jensen

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

[Vejledning kan findes her](#)

Ændring af kanal

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Vælg fanebladet "Advanced"
3. Tryk på "2.4Ghz wireless", hvis du ønsker at skifte kanal på 2.4Ghz netværket.
Tryk på "5Ghz wireless", hvis du ønsker at skifte kanal på 5Ghz netværket.
4. I feltet "Channel Number" ændre du kanalen til den ønskede kanal.
Hvis kanalen ønskes ændret for 5GHz netværket, kan dette gøres ved at klikke på "5Ghz wireless" i venstre menu og følge samme fremgangsmåde.
5. Tryk på "Apply"

The screenshot displays the Jensen router's web interface. At the top, there's a status bar with 'Jensen OF SCANDINAVIA' logo, internet status (Connected), and various network details. Below this, the 'ADVANCED' tab is selected. The left sidebar shows a navigation menu with '2.4GHz Wireless' highlighted. The main content area is titled 'Basic Settings' and contains a form for configuring the wireless connection. The 'Channel Number' field is set to 6 and is highlighted with a green box. The 'APPLY' button is also highlighted with a green box.

Related Content

- [Jensen - Log ind i routeren](#)
- [Jensen - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\)](#)
- [Jensen - Ændring af netværksnavn/SSID](#)
- [Jensen - Ændring af netværkskode/Wireless password](#)