

DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > D-Link > D-Link - Tilslutning

D-Link - Tilslutning


- 2018-06-01 - D-Link

For at tilslutte din router skal du bruge følgende, som iøvrigt oftest medfølger ved nyindkøbt router:

- 1 PDS kabel
- Strømadapter

Tilslutning

1. Tilslut netværskablet til routerens WAN/Internet port.
2. Tilslut den anden ende til lejlighedens vægstik/data indgang.
Hvis der benyttes en netværksboks i stedet for et vægstik, skal kablet tilsluttes her.
3. Tilslut den medfølgende strømadapter til routeren og derefter til en stikkontakt.



Relateret indhold

- [D-link DIR-842](#)
- [D-link DIR-859](#)
- [D-link DIR-878](#)