DKTV Kundecenter

D-Link - Ændring af funktion (bridge-/routermode)


- 2018-06-01 - D-Link

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

Vejledning kan findes her

Ændring af funktion (bridge/router mode)

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Vælg "Settings"
3. Klik på "Internet"
4. I feltet "Device mode" ændres routerens funktion fra "Router mode" til "Bridge mode" eller omvendt.
5. Klik på "Save"



Relateret indhold

- D-link DIR-842
- D-link DIR-859
- D-link DIR-878