DKTV Kundecenter

D-Link - Tilslutning

- 2018-06-01 - D-Link

For at tilslutte din router skal du bruge følgende, som iøvrigt oftest medfølger ved nyindkøbt router:


- 1 PDS kabel
- Strømadapter

Tilslutning

1. Tilslut neværkskablet til routerens WAN/Internet port.

2. Tilslut den anden ende til lejlighedens vægstik/data indgang.
   Hvis der benyttes en netværksboks i stedet for et vægstik, skal kablet tilsluttes her.

3. Tilslut den medfølgende strømadapter til routeren og derefter til en stikkontakt.



Relateret indhold

- D-link DIR-842
- D-link DIR-859
- D-link DIR-878