

DKTV Kundecenter

Knowledgebase > Router / Netværksboks > Router > Netgear > Netgear - Ændring af kanal

Netgear - Ændring af kanal

Jacob - 2018-06-01 - Netgear

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

[Vejledning kan findes her](#)

Ændring af kanal

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Tryk på "Wireless"
3. I feltet "Channel" ændre du kanalen til den ønskede kanal.
Hvis kanalen ønskes ændret for 5GHz netværket, kan dette gøres ved at scrolle ned og følge samme fremgangsmåde.
4. tryk på "Apply"

Related Content

- [Netgear - Log ind i router](#)
- [Netgear - Ændring af netværksnavn/SSID](#)
- [Netgear - Ændring af funktion\(bridge-/routermode\)](#)