

DKTV Kundecenter

Knowledgebase > Vejledninger > Videoguides > Tilslutning af Netgear router

Tilslutning af Netgear router

DKTV - 2022-03-14 - Videoguides

Vejledning:

1. Pak routeren ud af kassen.
2. Indsæt det medfølgende kabel i internet stikket i væggen. Hvis du har en ekstra boks siddende skal den tilsluttes til denne.
3. Indsæt kablet fra væggen til routeren, i den gule indgang. (har du ikke en gul indgang, kan den rette port identificeres ved, den har sin egen farve, sidder for sig selv eller der står Internet under den)
4. Indsæt strøm stikket i routeren og tilslut den en stikkontakt. Vent 2 minutter.
5. Forbind dig til dit nye trådløse netværk, ved at bruge informationen der står på et klistermærke under routeren. (her finder du dit netværks navn og kodeord/sikkerhedsnøgle)
6. Åben en browser (Internet Explore, Chrome, Safari etc.). Her vil du automatisk komme ind på vores velkomst side. Her bliver du bedt om at skrive dit kundennummer og din adgangskode, som du har fået med et brev da du tilmeldte dig DKTV. (jeg har glemt mit kunde nummer eller adgangskode)

Tillykke med dit nye netværk!

Related Content

- [Hvordan tilslutter jeg mit udstyr?](#)
- [Bredbånd - Div. bokse](#)
- [Router fra DKTV](#)
- [Router / Netværksboks - Netgear R6220](#)
- [Router / Netværksboks - Netgear R6250](#)
- [Router / Netværksboks - Netgear WNR1000](#)
- [Netgear routere fra Dansk Kabel TV \[Udgået\]](#)
- [Router - Netgear - Opsætning](#)
- [Router - Netgear - Fast IP](#)
- [Router - Netgear WNR1000v4](#)

- [Router - Netgear R6220](#)
- [Router - Netgear R6250](#)
- [Router - Netgear Genie - Windows](#)
- [Router - Netgear Genie - Mac OS X](#)