

Tilslutningsvejledning: NT-boks Visipia Fiber



Tilslutning af NT-Boks

NT-boksens WAN-port vil allerede være tilsluttet vægstikket i boligen vha. et fiberkabel. Dette må ikke røres, da det kan beskadige den optiske fiber indeni. Er kablet ikke tilsluttet, skal du kontakte kundeservice. Forsøg ikke at tilslutte det selv.

Sæt strøm til NT-boksen ved at forbinde POWER-indgangen til et strømudtag i boligen.

Tilslutning af Computer

For at tilslutte en computer til internettet, gøres dette via NT-boksens **LAN1, LAN2** eller **LAN3-port** vha. et almindeligt netværkskabel.

Tilslutning af Router

For at tilslutte en router, skal du kable fra NT-boksens **LAN1, LAN2** eller **LAN3-port** til routerens **"WAN/INTERNET/TO MODEM"** port.

Bemærk! Der må ikke kables fra NT-boksen til routerens LAN-porte.

Tilslutning af Telefon

Tilslut din telefon til NT-boksens **TEL1/PHONE1-port** vha. et RJ-11 telefonkabel. Ønsker du at oprette et ekstra telefonnummer i NT-boksens **TEL2/PHONE2-port**, kontakt da kundeservice.

Tilslutning af Dørtelefon

Har du et telefonnummer hos Dansk Kabel TV, vil din dørtelefon fungere via din telefon, som skal sidde i NT-boksens **TEL1/PHONE1-port**. Ønsker du en separat dørtelefon, skal du sætte en anden telefon til **TEL2/PHONE2**. Din telefonlinje skal splittes til dette – kontakt venligst kundeservice.

Har du ikke et telefonnummer hos Dansk Kabel TV, skal du sætte din dørtelefon i NT-boksens **TEL1/PHONE2-port**. Såfremt din dørtelefon ikke virker, skal du kontakte kundeservice.

