DKTV Kundecenter

D-Link - Ændring af netværksnavn/kode

- 2018-06-01 - D-Link

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

Vejledning kan findes her

Ændring af netværksnavn/SSID

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Vælg "Settings"
3. Tryk på "Wireless"
4. I felterne "Wi-Fi Name (SSID)" angiver du dit ønskede netværksnavn/SSID
5. I felterne "password" angiver du din ønskede adgangskode
6. Tryk på "Save" for at gemme ændringerne.



Relateret indhold

- D-link DIR-842
- D-link DIR-859
- D-link DIR-878