

Tilslutningsvejledning: NT-boks ATI



Tilslutning af NT-Boks

Forbind boksens **LAN4-port** til vægstikket i boligen vha. et almindeligt netværkskabel.

LAN4 skal være tilsluttet, for at boksen får signal.

Sæt strøm til NT-boksen ved at forbinde POWER-indgangen til et strømodtag i boligen.

Bemærk! Vent 20 minutter mens boksen henter signal. Tilslut først derefter din computer/router/telefon.

Tilslutning af Computer

For at tilslutte en computer til Internettet, gøres dette via NT-boksens **LAN1** eller **LAN2-port** vha. et almindeligt netværkskabel.

Tilslutning af Router

For at tilslutte en router, skal du kable fra NT-boksens **LAN1** eller **LAN2-port** til routerens **"WAN/INTERNET/TO MODEM"** port.

Bemærk! Der må ikke kables fra NT-boksen til routerens LAN-porte.

Tilslutning af Telefon

Tilslut din telefon til NT-boksens **TEL1-port** vha. et RJ-11 telefonkabel. Ønsker du at oprette et ekstra telefonnummer i NT-boksens **TEL2-port**, kontakt da kundeservice.

Tilslutning af Dørtelefon

Har du et telefonnummer hos Dansk Kabel TV, vil din dørtelefon fungere via din telefon, som skal sidde i NT-boksens **TEL1-port**. Ønsker du en separat dørtelefon, skal du sætte en anden telefon til **TEL2**. Din telefonlinje skal splittes til dette – kontakt venligst kundeservice.

Har du ikke et telefonnummer hos Dansk Kabel TV, skal du sætte din dørtelefon i NT-boksens **TEL1-port**. Såfremt din dørtelefon ikke virker, skal du kontakte kundeservice.

